

Arbejdstilsynet accepterer græsarmering som kørefast underlag

Plastarmering accepteres som kørefast underlag

Følgende forhold skal være opfyldt:

- Hullerne i armeringen skal være så små, at hjulene på beholderen ikke kører ned i hullerne, men kører ovenpå armeringen.
- Armeringen skal være fyldt op og efterfølgende vedligeholdes, så der ikke kommer huller.
- Ved brug af armering på græs skal græsset være slået.

Nedenfor er eksempler på armering med sekskant-siddebredde og kvadrat-siddebredde 7,5 cm.



Korrekt dimensionering er vigtig

Overvej hvilken form for trafik, der er på kørearealet (beholderantal og -størrelse, personbiler, tung trafik m.v.). Armeringen skal dimensioneres efter forventet belastning, også udover kørsel med beholdere.

Nedenfor ses et eksempel, hvor plastarmeringen er underdimensioneret. Der skulle her have været benyttet et stærkere materiale, der kan holde til belastning fra tunge køretøjer.

